

## Blixer® 4



D

Anzahl der 200-g-Portionen pro Service



Verarbeitungsmenge pro Durchgang

0,4 bis 3 kg

## A PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit dem **Blixer 4** lassen sich leicht und in kürzester Zeit pürierte Speisen in kleinen oder großen Mengen zubereiten, ob roh oder gekocht, flüssig, halbflüssig oder breiig.

## B TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Blixer 4. Dreiphasig 400V/50/3. Leistung 1000 W. 2 Drehzahlen 1500 und 3000 U/min. 4,5-Liter-Schüssel aus Edelstahl mit Griff und tief liegendem Messer mit 2 gekerbten Klingen. Dichter Deckel mit Abstreifer. 2 bis 15 200-g-Portionen.

Zusätzlich lieferbares Zubehör auf der Rückseite in Abschnitt

F

## C TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nutzleistung         | 1000 Watts   |
| Elektrische Daten    | Dreiphasig 400V/50/3<br>2,7 A - Stecker nicht mitgeliefert |
| Drehzahl             | 1500 und 3000 U/min  |
| Abmessungen (B/T/H)  | 242 x 304 x 444 mm   |
| Wiederverwertbarkeit | 95 %   |
| Nettogewicht         | 15 kg  |
| Artikelnummer        | 33215  |

## NORMEN

EN 12100-1 und 2 - 2004, EN 60204-1 - 2006,  
EN 12852, EN 60529-2000 - IP55 - IP34

## E PRODUKTEIGENSCHAFTEN

## MOTORBLOCK

- **Industrieller Asynchronmotor** mit Direktantrieb (ohne Riemen) für intensiven Gebrauch
- Leistung 1000 Watt
- Antriebswelle aus Edelstahl
- Motorblock aus Metall
- Magnetisches Sicherheitssystem, Überhitzungsschutz und Motorbremse
- **2 Drehzahlen 1500 und 3000 U/min**
- **Momentbetrieb** für hohe Schnittpräzision

## BLIXER®-FUNKTION

- **4,5-Liter-Kutterschüssel aus Edelstahl** mit Griff für praktische Handhabung
- **Extra tief liegendes Messer** mit 2 gekerbten Klingen aus widerstandsfähigem Edelstahl für eine absolut gleichmäßige Verarbeitung selbst bei kleinen Mengen
- **Zentrale Deckelöffnung** für das Hinzufügen von Flüssigkeiten oder Zutaten während der Verarbeitung
- **Transparenter Deckel**, sehr hitze- und schockbeständig, für durchgehende und leichte Kontrolle der Verarbeitung
- Dichte Schüssel-Deckel-Einheit mit Abstreifer und Deckelwischer
- Alle Bestandteile lassen sich für die Reinigung in der Spülmaschine leicht herausnehmen.

## MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

- 4,5-Liter-Schüssel mit Deckel
- Abstreifer und Deckelwischer
- Messer mit 2 gekerbten Edelstahlklingen und abnehmbarer Schutzkappe

## Blixer® 4

**F** ZUSÄTZLICH LIEFERBARES ZUBEHÖR

- Zusätzliches Zubehör: Schüssel, Messer, Deckel und Abstreifer – Nr. 27338
- Messer mit 2 gezahnten Klingen zum Zerkleinern und Kneten – Nr. 27350
- Zusätzliches Messer mit 2 gekerbten Klingen – Nr. 27349

**G** RESERVIERUNG

400 V/50/3 – Kabel und Stecker nicht mitgeliefert

